

LEOPAR

BLACK SHINE



Professional iron
for the hair of
high benefits.
Triple coating and
less weight.



دليل المستخدم موديل رقم M-071060

- شكرا لك على شراء هذا المنتج.
- لأسباب تتعلق بالسلامة ، اقرأ دليل المستخدم هذا واستخدم المنتج بشكل صحيح
- قد تكون هناك تغييرات لم يتم إخطارها تتعلق باللون أو التصميم و ذلك من أجل تحسين الأداء أو جودة المنتج.
- عند تقديم طلبات خاصة بالإصلاحات ، قم بإرفاق وثيقة ضمان المنتج المضمنة في دليل المستخدم هذا.



- الاحتياطات التي يجب إتخاذها
- يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوو الإعاقة الإعاقة البدنية أو الحسية أو العقلية، أو قليلي الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم تخويلهم بالإشراف أو التعليمات بشأن استخدامه.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم تشغيلهم مع الجهاز.
- في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة ، وكيل الخدمات أو أشخاص مؤهلين لتجنب خطر.
- تحذير :لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو غيرها من الحاويات التي تحتوي على الماء.
- لا تقم بتفكيك المنتج.
- تخلص من المنتج في مكان محدد.
- افصل المنتج وقم بتخزينه في مكان لا توجد فيه رطوبة حتى إذا كانت الطاقة مطفأة وهناك مياه قريبة.
- كحماية إضافية ، يجب أن تكون الدوائر الكهربائية في الحمام مزودة بجهاز التيار المتبقي (RCD) الذي لا يتجاوز 30 مللي أمبير من التيار المقدر.
- إذا تحول اللون الداخلي للمنتج إلى اللون الأحمر عند استخدام المنتج ، فقم بإيقاف تشغيله على الفور.
- تحقق من التوصيل الكهربائي للمنتج بشكل صحيح.
- لا تستخدم سخانات كهربائية أخرى في نفس الوقت في نفس المخرج ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يتم تصنيف المشكلات المتعلقة بالسلامة على أنها تحذيرات أو احتياطات ،
- **لأنها** على شدة الضرر الذي قد يحدث في حالة وقوع حادث ، كما هو موضح أدناه:
- يعتبر هذا المنتج من الأجهزة المنزلية.
- اقرأ هذا الدليل واتبع التعليمات بعناية لتجنب خطر أو تلف غير متوقع بسبب الاستخدام غير الصحيح للمنتج.

للاستخدام الصحيح ولسلامتك ، اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز

- يصدر هذا الجهاز الحرارة أثناء التشغيل. يجب الحرص على عدم لمس الموقد. احرص على عدم حرق نفسك.
- يرجى تخفيف شعرك قبل المعالجة. قد لا يتم تصفيف الشعر بالشكل الأمثل إذا كان الشعر رطب. نوصي التجفيف بمنشفة. كن حذرا من الحروق على فروة الرأس والأضرار الناجمة عن البخار الساخن.
- الاستخدام بدرجة حرارة مرتفعة (180 درجة مئوية ~ 220 درجة مئوية) يمكن أن يتلف الشعر.
- تجنب تبليل الجهاز. لا تستخدمه في أماكن رطبة و مبللة ، بما في ذلك الحمامات لأن الحوادث الكهربائية يمكن أن تحدث.

• بعد الاستخدام ،

اتواخذوا من ثمره قبل أن يطرحوا

لا تعبك طلة ولا تبت أثوابك طلة وطولك في طولاً.

ثُمَّ هَبَّ هَالِقٌ طَافِسَةً يُعَدُّ لِقَائِهِ بِأَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ.

لا تستخدم المذيبات مثل البنزين والمخففات والفرش المعدنية.

أداء العمل ، إنكم ملاب لها وليا منا عظمى ، فوفقكم الله على فوؤله بركة

ما بعد البيع أو موزعك.

• لا تواصل استخدام المكواة إذا اكتشف وجود تلف أو قطع في الكابل. اتصل بخدمة ما بعد البيع. الشركة

المصنعة ترفض كل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إصلاح أو استبدال من قبل المستخدمين.

• الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو لأسباب أخرى غير مذكورة في التعليمات.



قم بتوصيل كبل الطاقة في المقبس بشكل لا يكون
مئيًا. لا تقلق من صوت الصادر كونه أمر طبيعي. اضغط
على الزر الرئيسي.



تظهر درجة حرارة الضبط الافتراضية على مقياس
160 درجة مئوية في شاشة المؤشرات



اضغط على زر الحرارة (+) لتعيين درجة
الحرارة التي يريدها المستخدم. أثناء الوصول إلى درجة
الحرارة المحددة ، تشير درجة الحرارة المؤقتة إلى درجة
الحرارة في الوقت الفعلي. عند ضبط درجة الحرارة ، يصدر
صوت الجرس.



اجعل شعرك أنيق من خلال وضعه في وسط لوحة
التدفئة. أمسكه بيدك بلطف ومشط بأصابعك. لا تتوقف عن
التمشيط و لو بشكل متسارع الى حد ما ؛ خلاف ذلك ،
فستبقى علامات على شعرك أو لا يمكنك الحصول
على الشكل الذي تريده.



إذا قمت بالإيقاف لمدة 30 دقيقة ، يدخل الجهاز في
وضع السكون. (تظهر على الشاشة [SLP] بينما السخان
منطفأ). وبعد ذلك ، يصدر صوت التنبيه لمدة 30 دقيقة ، مع
كل دقيقة واحدة. إذا كنت تريد إعادة الاستخدام في وضع
السكون ، فقم بلمس شاشة عرض درجة الحرارة أو اضغط
على الزر.



بعد النقل إلى وضع السكون (يظهر على شاشة
العرض (SLP) ، وما زال الجهاز لا يعمل لمدة
30 دقيقة ، سيقتطع اإلحراق ليتنقيا
اضغط على الزر الرئيسي.



بعد الاستخدام ، قم بتبديل الجهاز وافصل سلك التيار
عن مصدر الطاقة. خطر الحروق! انتظر الى أن تبرد لوحة
سخان.



في حالة حدوث أخطاء تظهر على شاشة العرض الخاصة
بالجهاز [888] ويتوقف الجهاز عن العمل. في حينها توقف
عن استخدام الجهاز واتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

غلاف أسود ثلاثي الاتجاه

لوحة تسخين أسود لامع مع غلاف أسود ثلاثي الاتجاه الجرافين ، ماسي، أسود وسيراميكي. للحصول على انزلاق و ليونة وتصميم راقى!



التحكم المستقل

التسخين السريع واسترداد درجة الحرارة مع طريقة التحكم المستقلة ، يكون وقت التسخين الأقل فضلاً عن استرداد درجة الحرارة الممتازة. إنه يقلل من تغيير درجة الحرارة أثناء الاستخدام لتجنب تلف الشعر.



وسادة وإمالة

لا يقلل فقط من قطع الشعر عن طريق تطبيق طريقة الإمساك والإمالة ولكن توزيع الحرارة على الشعر للإستخدام الأمثل.



تصميم مريح

تقليل التعب في ساعات طويلة من خلال تصميم مريح وتقنية خاصة.



تدوير الكابل 360 درجة

بالنسبة للمستخدمين ، فإنه يدور 360 درجة مع شفرة غير ممدودة ، والتي تمتد لفترة عمر المنتج.



لا للقلق! تطبيق جهاز السلامة

تم تصميمه لمنع حدوث مشكلات كهربائية وحماية المستخدمين من خلال التحكم في الأجهزة والبرامج.



تصميم آمن! وضع السكون

إذا قمت بإيقاف الجهاز لمدة 30 دقيقة ، يدخل الجهاز في وضع السكون. (يظهر على شاشة العرض [SLP] والسخان مطفاً). يمكن تجنب أي مشاكل كهربائية.




جهد كهربائي متحرر

يمكنك استخدامه بسهولة دون محول (100 ~ 240 فولت)



(يمكنك شراء محول تحويل. يرجى الاتصال بنا.)



أ. لوحة التسخين: تقلل من تلف الشعر مع غطاء أسود ذو 3 اتجاهات ووسادة مائلة.

ب. شاشة عرض درجة الحرارة : تشير إلى درجة حرارة لوحة السخان (100 ~ 220 سيلسوس)

ج. مفتاح التبديل: يتحكم في الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي ومفتاح درجة الحرارة.

د. شفرة تدوير 360 درجة: تمنع الكابل من الالتواء أثناء الإستخدام.

LEOPA-R BLACK SHINE	اسم المنتج
M-071060	نوع النموذج
Free voltage (100~240V) 50/60Hz	الجهد الكهربى
25 W	الطاقة الممتصة
Micom independent control	نوع التحكم
far-infrared ceramic heat	سخان
100°C ~ 220°C	نطاق درجة الحرارة
3 م	طول الكابل
263 x 37.8 x 41mm	الحجم
176 g جم	الوزن
HAIR STRAIGHTENER	اسم المنتج

Manufactured by JMW, South Korea

Declaración CE de conformidad

وثيقة إعلان المطابقة CE

الشركة : BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L

العنوان : C/ Marina nº155, Local 6 08013 - Barcelona

نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج المشار إليه:

ماركة/علامة تجارية

الموديل

الرقم التسلسلي

سنة التصنيع

يتوافق مع المعيار (المعايير) أو الوثيقة (الوثائق) المعيارية:

وينماشى مع المتطلبات الأساسية للتوجيه (التوجيهات):

توجيه متعلق بالجهد المنخفض

توجيه متعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي

توجيه متعلق بنقل النفايات الكهربائية والإلكترونية

توجيه على تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية

اسم ولقب ووظيفة الشخص المرخص له لإعداد الملف الفني وتوقيع هذا الإعلان:

التوقيع

المكان والتاريخ

CBR
PROFESSIONAL
Marina, 155, local 6 08013 BCN - Spain

ضمان المنتج

✳ قبل استخدام المنتج ، اقرأ دليل المستخدم.

استمارة التصليحات و الإصلاحات

LEOPA•R BLACK SHINE	
رقم الموديل	
اسم العميل	اسم العميل
العنوان	
رقم الهاتف	
تاريخ الشراء	اسم وعنوان المتجر
اليوم الشهر السنة	
مدة الضمان بدءاً من يوم الشراء	رقم الهاتف

ما هو السبب الذي من أجله تطلب إصلاح الجهاز